



Betoniera va fi prevăzută cu frână de basculare a tamburului în perfectă stare de funcționare.



RISCURI POSIBILE

- Cădere pe orizontală.
- Prinderea sub diferite părți mobile ale betonierei.
- Electrocutare.
- Suprasolicitare.
- Zgomot.

INFORMAȚII ASUPRA RISCURILOR DE MUNCĂ ȘI PREVENIREA LOR

BETONIERA




Instituto Regional de Seguridad
y Salud en el Trabajo
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid


Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808
www.madrid.org



Comunidad de Madrid



Întrerupătorul de pornire/oprire se va afla într-un mediu uscat și va fi așezat întotdeauna în exteriorul carcasei părților mobile ale betonierei.



Părțile mobile (curelele de transmisie, motorul, scripetele, etc.) vor fi protejate de o carcasă metalică.



Părțile metalice vor dispune întotdeauna de priză de pământ, menținându-se o conexiune adecvată între cablu și pironul prizei.

