



Em cada piso, as zonas adjacentes aos espaços vazios estarão devidamente protegidas nas zonas de descarga. A protecção apenas será retirada aquando da carga ou descarga de material, voltando a ser colocada antes de qualquer movimento da plataforma.



IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

- Desabamento da plataforma.
- Queda de pessoas para o vazio.
- Entalamentos de pessoas.
- Queda da carga.
- Entalamentos com as partes móveis.
- Electrocussão por contacto com energia eléctrica.

INFORMAÇÃO SOBRE OS RISCOS E PREVENÇÃO

MONTA-CARGAS



Comunidad de Madrid

 Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER
Comunidad de Madrid

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808
www.madrid.org





O monta-cargas não será utilizado para transportar pessoas, apenas os materiais poderão descer ou subir.



A zona inferior ocupada pelo monta-cargas deverá estar devidamente delimitada e selada de forma a impedir a passagem de pessoas durante o movimento de subida ou descida da plataforma.



O tambor de enrolamento do cabo do monta-cargas, assim como qualquer outra parte móvel, deverá estar protegido para evitar o risco de entalamento.

