



Les bords de forgeage seront protégés dans les zones de débarquement de tous les étages, et l'on ne retirera la protection que pour le chargement et le déchargement de matériel, pour la replacer avant tout mouvement de la plate-forme.



IDENTIFICATION DES RISQUES

- Chute de la plate-forme.
- Chute de personnes dans le vide.
- Personnes coincées.
- Chute de la charge.
- Personnel coincé par des parties mobiles.
- Electrochocs par contact avec l'énergie électrique.

INFORMATION DES RISQUES ET PRÉVENTION

MONTE - CHARGE



 Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER
Comunidad de Madrid

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808
www.madrid.org



 **Comunidad de Madrid**



Ne pas les utiliser pour le transport de personnes, mais uniquement pour monter et descendre les matériaux.



La zone inférieure occupée par le monte-charge sera délimitée, afin d'empêcher le passage de personnes durant le mouvement de montée ou de descente de la plate-forme.



Le tambour d'enroulement du câble du monte-charge et toute zone dotée de parties mobiles seront protégés afin d'éviter qu'un ouvrier ne se retrouve coincé.

