



Otwarte krawędzie na poszczególnych piętrach, przez które ładuje się podnoszone materiały powinny być zabezpieczone. Zabezpieczenia należy usuwać tylko na moment ładowania lub rozładowywania dźwigu, a następnie umieszczać je ponownie na miejscu przed jakimkolwiek ruchem platformy.



## IDENTYFIKACJA ZAGROZEŃ

- Oberwanie się platformy.
- Upadek osób z wysokości.
- Uwięzienia i przygniecenia osób.
- Upadek ładunku.
- Uwięzienia i przygniecenia ruchomymi częściami dźwigu.
- Porażenie prądem elektrycznym.

## INFORMACJA NA TEMAT ZAGROZEŃ W PRACY I ZAPOBIEGANIA WYPADKOM

### DŹWIG TOWAROWY



Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo  
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

**Comunidad de Madrid**

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo  
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid  
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808  
www.madrid.org



**Comunidad de Madrid**



Dźwigów towarowych nie należy używać do transportu osób. Mogą one być używane jedynie do podnoszenia lub spuszczenia materiałów.



Dolny przystanek dźwigu towarowego powinien być zabezpieczony tak aby nikt nie mógł przechodzić pod platformą dźwigu podczas jego funkcjonowania.



Bęben, na który zwija się kabel dźwigu oraz wszystkie pozostałe części ruchome powinny być osłonięte.

