



\* CONEXIONES ESPECIALES: LÍNEAS DE OPERADORA QUE SE CONECTAN DIRECTAMENTE A OPERADORA COMO ES LA CENTRAL DE ALARMA, SE CONECTA DIRECTAMENTE UNA TOMA TT AL RR SIN PASAR POR EL RACK, SE CONECTAN SÓLO DOS PARES DE LOS 4 DEL CABLE UTP.

